

360.101

RH LH

B mm	d mm	D mm	SYMBOL Obroty prawe – Obroty lewe
10	17,5	18	360.101.00

Przeznaczona do maszyn typu:
- Vitap®

Części zamienne



990.015.00 | 991.062.00



360.201

RH LH

B mm	d mm	D mm	SYMBOL Obroty prawe – Obroty lewe
10	19,5	20	360.201.00

Przeznaczona do maszyn typu:
- Morbidelli®

Części zamienne



990.009.00 | 991.067.00



360.301

RH LH

B mm	d mm	D mm	SYMBOL Obroty prawe – Obroty lewe
10	19,5	20	360.301.00

Przeznaczona do maszyn typu:
- Masterwood®
- Maggi®
- Felder®
- Griggio®

Części zamienne



990.015.00 | 991.062.00





360.401

RH LH

B mm	d mm	D mm	SYMBOL Obroty prawe – Obroty lewe
10	20	17	360.401.00

Przeznaczona do maszyn typu:
- Weeke®

Części zamienne



990.009.00 | 991.067.00

990.088

OPIS	SYMBOL
Śrubka mocująca do maszyn Weeke, Homag	990.088.00